

Vážení zákazníci,

přejeme Vám mnoho pouze příjemných chvil při používání pistolí firmy EKOL.

Mějte vždy na paměti, že se jedná o zbraň kategorie D a pro její používání stanoví zákon určitá pravidla. Jde výhradně o zbraň určenou k obraně a lze ji použít pouze v případech na která se vztahují ustanovení o nutné obraně nebo krajní nouzi. I tato zbraň může způsobit vážné poškození zdraví a v krajním případě i smrt.

Rovněž si vždy uvědomujte, že zbraň je snadno zaměnitelná se skutečnou kulovou zbraní a reakce jiné ozbrojené osoby může být tomuto faktu adekvátní.

NÁVOD NA POUŽITÍ AKUSTICKÝCH PISTOLÍ (PLYNOVEK)

EKOL

MOD. FIRAT

MOD. FIRAT COMPACT



Dovozce:

J.G.S. TRADE s.r.o.
Na Louži 5/939
101 00 Praha 10

STŘELBA RAKET

Pro střelbu efektových pyrotechnických výrobků je ke každé zbraní přiložen plynový nástavec.

Plynový nástavec pevně našroubuje do ústí hlavní (trkou-nepoužívejte žádné nástroje).

Vždy se přesvědčte, že zážehová tryska a boční odřínky jsou přičleněny ! Do nástavce vložte pyrotechnický výrobek (šrapnel, barevnou raketu..) namířte zbraň do volného prostoru vzhůru nad sebe a stiskněte spoušť.

Pro střelbu efektových výrobků používejte výhradně akustické nábojky (ne plynové).

POZOR !

Při střelbě efektových pyrotechnických výrobků dbajte veškeré možné opatrnosti !

Při nesprávném použití může dojít k poškození zbraní nebo ke škodě na majetku.

ZÁRUČNÍ LIST AKUSTICKÉ PISTOLE

EKOL
MOD. FIRAT
MOD. FIRAT COMPACT

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne
prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamčního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upraveny.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opraven nepochvávenou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

MODEL:	MODEL FIRAT / FIRAT COMPACT
Výrobní číslo:	45 0032
Datum prodeje:	2014
Prodejna:	

WOLFFCZEK s.r.o.
739 53 TRÁVNICE 240
IČ: 25867335, DIČ: C225867335
PROVOZOVNA: NAM. CSA 10, G. TEŠÍ.
TEL./FAX: 569 731 801

UPOZORNĚNÍ :

Žádáme další díly pistole nedemontujte. Pokud se domníváte, že pistole vyžaduje seřízení nebo opravu, svěřte ji odborné dílně.

ČISTĚNÍ PISTOLE

Čistěte pistoli:

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdříve po střelbě
- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČISTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÉ KOMORY:

Po střelbě prošťkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD 40. Konkord na zbraně apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

UPOZORNĚNÍ !

Každá akustická zbraň se při používání více zanáší zplodinami než zbraň kulová a tato skutečnost má výrazný vliv na spolehlivost zbraně ! Pravidelná údržba je proto velmi důležitá.

ČISTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ PISTOLE:

Ostatní části pistole čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čišťení můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

KONZERVACE:

Vývrt, nábojovou komoru a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem.

Před střelbou vytěráte vývrt do sucha.

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	FIRAT	FIRAT COMPACT
RÁŽE:	9 mm P.A.	9 mm P.A.
KAPACITA ZÁSOB.	15 + 1	15 + 1
CELKOVÁ DÉLKA:	215 mm	185 mm
CELKOVÁ VÝŠKA:	137 mm	137 mm
CELKOVÁ ŠÍŘKA:	35 mm	35 mm
HMOTNOST:	1150 g	1100 g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou pistolí, jako kdyby byla nabita.
2. Nikdy pistolí nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než pistolí odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Pistolí přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte pistolí nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr nejsou nadměrně znečištěny zplodinami.
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici, příslušnou pro ráži vaší pistole (doporučujeme střelivo firmy UMAREX, WADIE, Sellier).
9. Nepoužívejte pistolí na menší vzdálenost než 1 m.

10. Když je pistole nabita a natažena, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování mířte do bezpečného prostoru.
11. Neblokuje výhozové okénko a dbejte na to, aby nikdo nestál ve směru vyhazované nábojnice.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Pokud držíte pistoli, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
14. Před čištěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že pistole není nabita.
15. Pistoli a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolávaných osob.
16. Nikdy neupravujte součástky pistole, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci pistole nebo její bezpečnost.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ STŘELIVO:

Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

Doporučujeme používání nábojů od firmy UMAREX, WADIE, Sellier.

VUJMUŤÍ ZÁSObNÍKU:

Uchopte pistoli do pravé (levé) ruky a palcem (prostředníkem) stiskněte záchyt zásobníku. Zásobník se povysune z rámu pistole a může být druhou rukou vytažen.

PLNĚNÍ ZÁSObNÍKU:

Zásobník uchopte do ruky ústím nahoru. Položte náboj na přední část podavače a stlačte jej dolů a dozadu, až se dotkne zadní stěny zásobníku. Další náboj umístěte na předeházející a zasuněte stejným způsobem. Toto opakujeme tolikrát, jaká je kapacita zásobníku. Nepiňte zásobník vyšším počtem nábojů, než je předepsán.

NABÍJENÍ PISTOLE:

Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru !

Vsuňte plný zásobník do pistole a přesvědčte se, že je zachycen záchytem zásobníku.

Závěr pistole uchopte za zadní držákovou část, závěr natáhněte směrem dozadu až na doraz a vypusťte jej. Přitom se natáhne kohoutek a do komory se zasune náboj. Nyní je pistole připravena ke střelbě.

PŘEBÍJENÍ BĚHEM STŘELBY:

Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze. Vyjměte prázdný zásobník a vsuňte naplněný. Stiskem záchyty závěru směrem dolů pistoli opět nabijeme.

VYBÍJENÍ PISTOLE:

Zamířte do bezpečného prostoru !

Vyjměte zásobník;
natáhněte závěr a přesvědčte se, že náboj z komory byl vytažen a vyhozen;
vypusťte závěr dopředu;
vypusťte palcem kohout

Nikdy nesťlčejte „naprázdno“ ! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku !

POKYNY PRO ÚDRŽBU

ROZBORKA PRO ČISTĚNÍ:

1. Zamířte do bezpečného prostoru !
2. Vyjměte zásobník.
3. Přesvědčte se, že v nábojové komoře není náboj.
4. Natáhněte kohout do zadní polohy.
5. Na levé straně rámu nad lučkem otočte páčku montážního čepu o 90° dolů a vytáhněte jej.
6. Závěr zbraně natáhněte do maximální zadní polohy a pohybem vzhůru jej uvolněte z rámu. Pohybem vpřed jej vyvěkněte z rámu. Jako poslední vyjměte vratnou zpruhu s vodítkem. Tím je provedena rozborka zbraně nutná k čištění.
7. Opačným postupem zbraň složíte s tím, že před zpětným vložením montážního čepu je nutné dát závěr zbraně asi o 2 cm vzad aby bylo možno do otvoru v přední části vodítka vratné vzpruhy vsunout montážní kolík (např. kancelářská sponka). Poté vrátíme vpřed závěr zbraně. Tím se uvolní otvor pro vložení montážního čepu. Nakonec otočíme čepem o 90° zpět.